

Une pose simple et sans contrainte



Pose de l'EBS en bout de travée avec bouchon incorporé.
Toujours commencer par les extrémités avec les bouchons sur les arases



Emboîtement de deux EBS sans coupe du bouchon



Ajustement dans sa longueur.
Toujours couper le bouchon sur l'EBS d'ajustement qui vient en recouvrement sur les 2 autres



Coupe au burin (sécable)



Découpe en long pour faux entraxe



Respecte la dérogation de couture



Séparation du tympan pour rupteur ES



Pose du Stoptherm ES



Pose du tympan

SEAC

47 boulevard de suisse - BP 52158 - 31021 TOULOUSE cedex 2
Tél. : 05 34 40 90 00 - Fax : 05 34 40 90 01
Mél : commerce@seac-guiraud.fr - bureau.etudes@seac-guiraud.fr
Site Internet: www.seac-gf.fr